

Paigaldusjuhend | mittehingav aluskate

Ettevalmistustööd:

- eemalda aluskatte paigalduspinnalt (sarikate pealt) naelad/kruvid/klambrid/pinnud
- tööriistad: nuga/käärid, klammerdaja.

Mittehingava aluskatte paigalduse üldpõhimõtted:

- mittehingava aluskatte paanide ülekate pikkus sõltub katuse kaldenurgast, väiksema kaldega katusel suurem ülekate ja vastupidi, ülakatte pikkus 10-20cm
- mittehingavat aluskatet **ei tohi** paigaldada pingule, aluskatte nõgusus 2-2,5cm
- mittehingava aluskatte vuuke ei ole vaja tihendada.

Aluskatte paanide paigaldus:

- esimese paani paigaldust alusta igal katuse tasa-pinnal vasakust räästast, paani serv peab ulatuma räästas/viilul min 20cm fassaadi pinnast väljapoole
- järgnev paan paigalda sarnaselt eelmisele, horisontaalvuugi ülekate vastavalt katuse kaldele 10-20cm (olenemata rihtjoonest tootel)
- mittehingava aluskatte võib harjal lahti lõigata ja katta lisapaaniga ülemise tuulutuslati pealt, lisapaan üle katuse harja min laiusega 30cm mõlemale poole harja (ka kaldharjal)
- neelulahenduse loomisel lähtuda katuse katematerjali tootja soovitudest, alati on soovitatav kasutada teise aluskatte kihina piki neelu paigaldatud lisapaani.

Aluskatte läbiviigud ja nende tihendmine:

- aluskatte läbiviigud peavad olema veetihedad
- läbiviigud aluskattest on soovitatav teostada selleks ettenähtud läbiviigutihendite kaasabil
- alternatiivse läbiviikude tihendamise meetmena võib kasutada selleks ettenähtud ehitusteipe
- korstna, katuseakna või muu suurema kui 50mm ja kandilise katuse aluskatet läbiva takistuse harjapoolsel küljel peab olema aluskatte peale voolava vee kaldne möödapääs takistusest.

Aluskatete paigalduse üldised põhimõtted:

- aluskate kinnitatakse sarikate või tuulutuslattide külge
- aluskate paigaldatakse risti sarikatega
- aluskate rullitakse lahti katusel
- aluskatte paani otsvuuk jätkatakse sarika kohal, ülekate min 10cm
- aluskatte esmane kinnitamine toimub klambritega, kinnituste samm nii pikk kui võimalik ja nii väike kui hetkeolukorras vajalik, põhikinnitus tuulutuslatiga
- niiskust siduva aluskihiga aluskatet ei tohi paigaldada puidust alusele nagu vineer, OSB või tihelaudis.

Aluskatte tihendamine, paikamine:

- mittehingava aluskatte vuuke ei ole vaja tihendada
- paigalduse käigus tekkinud rebendauke on soovitatav paigata pealtpoolt (ehk väljastpoolt), teipide kaasabil, lubatud on paigata ka seestpoolt
- rebendaukude paranduslapid peavad tagama ajas kestva veetihenduse.

Aluskatte paigaldusjärgsed tegevused:

- kui aluskate ei ole ettenähtud kasutamiseks ka ajutise kattena, siis tuleb paigaldatud aluskatet kaitsta otseste sademete (sh rahe) ja tuule eest
- üle 14 päeva päikesevalgusele avatud paigaldatud aluskate on soovitatav katta ajutise kate (nt koormakate), olenemata sellest kui pikk on antud toote UV kindluse näitaja.