

SwissFront[®] Bravo 90 BS100

Paigaldusjuhend

Ettevalmistustööd:

- eemalda tuuletõkke paigalduspinnalt naelad / kruvid/klambrid/pinnud
- hoia tuuletõkke rulle enne kasutamist vähemalt 24h üle +5°C, kuivades tingimustes
- tööriistad: nuga/käärid, klammerdaja, teip/liim

Tuuletõkete paigalduse üldised põhimõtted:

- tuuletõkke paigaldatakse soojustuse välisküljele
- tuuletõkke paigaldatakse risti või piki roovi
- tuuletõkke rullitakse lahti paigalduskohas
- tuuletõkke paani otsvuuk jätkatakse roovi kohal, ülekate min 10cm

B, s1, d0 tuletundlikusega tuuletõkke paigalduse eriaspektid

- lisaks tuuletõkke funktsioonile on antud toode ka tuuludva fassaadiga hoonete tuulutusvahe sisepinna pinnakihtiks, millele on omistatud standardi EVS-EN 13501-1 alusel tuletundlikkuse klass B, s1, d0
- antud toode paigaldatakse vahetult soojustusmaterjali peale (minimaalne õhkvahe membraani ja soojustuse vahel lubatud)
- ülekatted tihendada membraanikihtide vahele paigaldatava kahepoolse teibi või liimi kaasabil või ülekate kohta katva ühepoolse teibi kaasabi - kasutada ajas kestvaid ehitusteipe/liime, tihendustoote tuletundlikkus olulist tähtsust ei oma

Tuuletõkke läbiviigid ja nende tihendamine:

- tuuletõkke läbiviigid peavad olema vee- ja tuuletihedad
- läbiviigid tuuletõkkest on soovitatav teostada selleks ettenähtud läbiviigutihendite kaasabil
- alternatiivse läbiviikude tihendamise meetmena võib kasutada selleks ettenähtud ehitusteipe

Tuuletõkke membraani , paigalduse üldpõhimõtted:

- tuuletõkke membraani võib paigaldada pingule
- tuuletõkke esmane kinnitamine toimub klambritega, kinnituste samm nii pikk kui võimalik ja nii väike kui hetkeolukorras vajalik, põhikinnitus tuulutusrooviga
- tuuletõkke membraani paanide piki- ja otsvuugid tuleb tihendada (teipides või liimides)
- tuuletõkke ja tuulutusroovi vaheline vuuk ei vaja eraldi tihendamist
- risti roovi paigalduse korral alusta esimese paani paigaldust igal kaetava tasapinna vasakust äärest
- järgnev paan paigalda sarnaselt eelmisele, horisontaalvuugi ülekate min 10cm

Tuuletõkke tihendamine, paikamine:

- tuuletõkke vuuke võib tihendada:
 - a) tuuletõkke toote küljes olevate liimiribade omavahelise kokkusurumise teel
 - b) selleks otstarbeks ettenähtud ühe- või kahepoolse ehitusteibi (välisteip) kaasabil,
 - c) liimi või mastiksi kaasabil
- paigalduse käigus tekkinud rebendauke paigata pealtpoolt (ehk väljastpoolt), teipide kaasabil
- tihendatud ülekatted ja rebendaukude paranduslapid peavad tagama ajas kestva vee- ja tuuletihenduse.

Tuuletõkke paigaldusjärgsed tegevused:

- üle 14 päeva päikesevalgusele avatud paigaldatud tuuletõkke on soovitatav katta ajutise katega, olenemata sellest kui pikk on antud toote UV kindluse näitaja.