

ThermoWhite valmis toode WD 70

Paigaldusjuhend



1. samm

Valmista ette vajalikud töövahendid: suur anum segamiseks (vähemalt 200-liitrine), veeallikas ja ThermoWhite valmis toode. Ära unusta tihendamiseks sobivaid tööriistu – näiteks lai alumiiniumlabidas



2. samm

Kalla ThermoWhite valmissegu suurde anumasse ja lisa segamise käigus vett vastavalt pakendi suurusele: 200-liitrine kott → 10–11 l vett



3. samm

Sega umbes kaks minutit, kuni saad ühtlase segu. Seejärel laota soovitud pinnale ja tihenda laia alumiiniumlabidaga. Pind on katmiseks valmis umbes 12 tunni pärast. Välitingimustes ära tööta, kui temperatuur on alla +5 °C.